


Инструкция пользователю по эксплуатации стационарного презентационного комплекта на базе видеопроектора Acer

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. **Включите сетевой фильтр**, для подключения проекционного комплекта к электросети. Индикатор питания проектора должен **мигать красным** цветом.



2. С помощью пульта дистанционного управления (ПДУ), кнопкой , включите проектор. Индикатор питания проектора должен загореться **синим** цветом.

3. **Включите компьютер**. Для входа в систему используйте учетную запись USER, вход осуществляется без пароля.


Внимание! Включайте компьютер только после включения проектора

4. Включите питание монитора, кнопка включения должна светиться.

5. Разверните настенный экран, для отображения изображения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. Завершите работу компьютера.

2. На ПДУ нажмите кнопку . На экране появится сообщение, требующее подтвердить выключение проектора. Для подтверждения выключение нажмите кнопку еще раз, иначе сообщение исчезнет через несколько секунд.

Несколько минут индикатор питания проектора мигает красным цветом (проектор остывает). Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится зелёным цветом (проектор в режиме ожидания).

3. Выключите сетевой фильтр.

Внимание! Выключайте электропитание только после перехода проектора в режим ожидания

4. Сверните настенный экран для защиты его от повреждений.

Внимание! Аккуратно, придерживая рукой, поднимите полотно экрана чуть выше уровня учебной доски

**О ВСЕХ ЗАМЕЧЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ
В ЛАБОРАТОРИЮ ИТ ФАКУЛЬТЕТА**