

**Инструкция пользователю по эксплуатации
стационарного презентационного комплекта
на базе видеопроектора Nec**

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. Для подключения проекционного комплекта к электросети, **включите автомат электропитания** (или сетевой фильтр, при отсутствии автомата). Индикатор питания проектора будет мигать несколько секунд, затем **загорится оранжевым** цветом (режим ожидания).


2. С помощью пульта дистанционного управления (ПДУ), кнопкой **POWER ON** включите проектор. Индикатор питания проектора должен загореться синим цветом.

3. **Включите компьютер.** Для входа в систему используйте учетную запись USER, вход осуществляется без пароля.

Внимание! Включайте компьютер только после включения проектора

4. **Включите питание монитора**, кнопка включения должна светиться.

5. **Разверните настенный экран**, для отображения изображения.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. **Завершите работу компьютера**

2. На ПДУ нажмите кнопку **POWER OFF**. На экране появится сообщение, требующее подтвердить выключение проектора. Для подтверждения выключение **нажмите кнопку еще раз**.

Охлаждающие вентиляторы продолжают работать еще несколько минут, когда индикатор перестает мигать и начинает светиться оранжевым цветом, это означает, что проектор перешёл в режим ожидания.

3. **Выключите автомат электропитания** (или сетевой фильтр).

Внимание! Выключайте электропитание только после перехода проектора в режим ожидания

4. **Сверните настенный экран** для защиты его от повреждений.

Внимание! Аккуратно, придерживая рукой, поднимите полотно экрана чуть выше уровня учебной доски

**О ВСЕХ ЗАМЕЧЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ
В ЛАБОРАТОРИЮ ИТ ФАКУЛЬТЕТА**