



Инструкция пользователю по эксплуатации стационарного презентационного комплекта на базе видеопроектора Panasonic

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. **Включите сетевой фильтр**, для подключения проекционного комплекта к электросети. Индикатор питания проектора должен **гореть красным** цветом.

Внимание! Если индикатор питания проектора горит или мигает оранжевым цветом, проектор неисправен. Завершите работу. Сообщите о неисправность в лабораторию ИТ факультета

2. С помощью пульта дистанционного управления (ПДУ), кнопкой , **включите проектор**. Индикатор питания проектора должен загореться зеленым цветом.



3. **Включите компьютер**. Для входа в систему используйте учетную запись USER, вход осуществляется без пароля.


Внимание! Включайте компьютер только после включения проектора

4. **Включите питание монитора**, кнопка включения должна светиться.

5. **Разверните настенный экран**, для отображения изображения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА

1. **Завершите работу компьютера**.

2. На ПДУ **нажмите кнопку** . На экране появится сообщение, требующее подтвердить выключение проектора. Для подтверждения выключение **нажмите кнопку еще раз**, иначе сообщение исчезнет через несколько секунд.

Несколько минут индикатор питания проектора мигает красным цветом (проектор остывает). Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится красным цветом (проектор в **режиме ожидания**).

3. **Выключите сетевой фильтр**.

Внимание! Выключайте электропитание только после перехода проектора в режим ожидания

4. **Сверните настенный экран** для защиты его от повреждений.

Внимание! Аккуратно, придерживая рукой, поднимите полотно экрана чуть выше уровня учебной доски

**О ВСЕХ ЗАМЕЧЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ
В ЛАБОРАТОРИЮ ИТ ФАКУЛЬТЕТА**